



Branchement Cinéma Maison

- 1 Pour brancher le terminal à un cinéma maison, utilisez un câble RCA de la sortie DIGITAL AUDIO COAXIAL vers une entrée de même type sur le cinéma maison.
- 2 Par la suite, avec le cinéma maison, sélectionnez le mode qui correspond à l'endroit où vous avez branché le câble RCA. Il est possible d'utiliser un câble optique pour brancher un cinéma maison au terminal et ainsi avoir une meilleure qualité audio. Ce câble est cependant fragile et dispendieux.

Notez que certains branchements sur ce schéma n'existent pas sur tous les modèles DCX.

