



Branchement de base au téléviseur

- 1 Premièrement, pour le branchement de base, laissez TOUJOURS en place les deux câbles déjà branchés à l'arrière du terminal ;
- 2 Utiliser un câble RF pour brancher le téléviseur au terminal. Le câble doit passer de la sortie RF OUT du terminal jusqu'à la prise CABLE IN ou ANTENA de la télévision ;
- 3 Syntonisez le canal 3 sur votre téléviseur.

