



Branchement du magnétoscope en numérique

Ce branchement vous permet d'enregistrer une émission sur le câble numérique à l'aide de votre magnétoscope et de visionner à l'écran une autre chaîne conventionnelle en même temps.

- 1 Utilisez un câble RF pour brancher le téléviseur au terminal. Le câble doit passer de la sortie RF OUT du terminal jusqu'à la prise CABLE IN ou ANTENA de la télévision ;
- 2 Débranchez le câble reliant la prise TO TV/ VCR et CONV IN située à l'arrière du terminal ;
- 3 Reliez grâce à un câble RF la prise TO TV/VCR du terminal à la prise CABLE IN du magnétoscope ;
- 4 Reliez grâce à un câble RF la prise CONV IN du terminal jusqu'à la prise CABLE OUT du magnétoscope (cette prise peut aussi se nommer TO TV) ;
- 5 Utilisez la touche, VIDEO SOURCE, en mode CABLE de votre télécommande pour alterner le visionnement entre le câble conventionnel et le câble numérique (signal de votre magnétoscope).

ATTENTION ! Pour une qualité de signal optimale, il est fortement suggéré d'utiliser un câble S-VIDEO pour l'image, associé à deux câbles RCA pour le son.

