



Branchement de base et son stéréo

Si vous connectez le DCT-700 en utilisant les sorties de base de type RCA, vous obtiendrez un son stéréo ou ambiophonique s'il est disponible.

- 1 Utilisez les câbles RCA (rouge, blanc et jaune) du décodeur jusqu'au téléviseur pour obtenir un son et une image de meilleure qualité.
- 2 Appuyez sur la touche, TV/VCR, ou, INPUT, de la télévision pour sélectionner la bonne entrée indiquée à l'endroit où les fils sont branchés derrière la télévision.

