



Branchement de base au téléviseur

ATTENTION ! Ce branchement vous permet de visionner les chaînes et les services de votre décodeur numérique sur votre télévision mais ne donne pas de son stéréo. Branchez le DCT-700 avec des fils de base RCA (trois couleurs) pour recevoir le son en stéréo.

- 1 Utilisez les câbles RF pour brancher votre DCT-700 à un téléviseur, puis à la sortie câble du mur. C'est le câblage le plus courant et celui qui assure toutes les fonctions de base du DCT-700.
- 2 Reliez le câble RF de la prise TO TV/VCR du DCT-700 au connecteur d'entrée câble CABLE IN de votre téléviseur. Vous devez syntoniser votre téléviseur au canal 3.

