



Branchement au magnétoscope pour l'écoute en analogique et l'enregistrement en numérique

Ce branchement vous permet d'enregistrer une émission sur le câble numérique à l'aide de votre magnétoscope et de visionner à l'écran une autre chaîne conventionnelle en même temps. Vous devez utiliser un diviseur de câble pour effectuer ce branchement.

- 1 Utilisez un câble RF pour brancher le téléviseur au diviseur de câble mural. Le câble doit passer du diviseur jusqu'à la prise CABLE IN ou ANTENA de la télévision ;
- 2 Utilisez un câble RF pour brancher le terminal au diviseur de câble mural. Le câble doit passer du diviseur jusqu'à la prise CABLE IN du terminal ;
- 3 Reliez grâce à un câble RF la prise OUT du terminal à la prise CABLE IN du magnétoscope ;
- 4 Utilisez des fils RCA dans les prises RCA OUT pour relier le magnétoscope aux prises RCA IN du téléviseur.
- 5 Utilisez la touche, VIDEO SOURCE, de votre télécommande pour alterner le visionnement entre le câble conventionnel et le câble numérique (signal de votre magnétoscope). Syntonisez le magnétoscope au poste 3.

